

VOLA BK, BKA, BKB


Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning
Monteringsvägledning
Montage hanleiding
Manuel de montage



BK (1) - (4) + (5) - (15)
BKA (A1) - (A4) + (5) - (16)
BKB (B1) - (B3) + (5) - (16)

vola
www.vola.com
5 705230 201177
BK_V1_40998626
31-01-2020










(S) BK: 1, 2, 5, 7, 9

(L) BK: 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


BK











+



















BKA















BKB












5 BK-BKA-BKB 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16 Col. 40, 61, 64, 70




6




7 BK-BKA-BKB 14, 15, 16




8 BK-BKA-BKB 14, 15, 16




9 BK-BKA-BKB 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13




10 BK-BKA-BKB 4, 6, 8, 10, 12




11 BK-BKA-BKB 14, 15, 16



12 BK-BKA-BKB 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16




13 BK-BKA-BKB 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16



14 BK-BKA-BKB 1, 2, 3, 4, 14 + A24

EN1717

Pipe interrupter	Not included.
Rohrunterbrecher	Nicht enthalten.
Rørafbryder	Ikke inkluderet.
Röravbrytare	Ingår inte.
Buisonderbreker	Niet meegeleverd.
Disconnecteur á encastrer	Non inclus.




15 Extension: VR1599

Tiles: Fliesen: Fliser: Fliser: Tegels: Carreaux:	8 - 25 mm	Standard
	26 - 50 mm	VR1599


Standard: M5 x 30

VR1599: M5 x 50



16 BKA-BKB: BKMR3 & BKMR4

Box for drain	- Alternative installation
Ablauf Kasten	- Alternative installation
Overløbskasse	- Alternativ installation
Avloppslåda	- Alternativ installation
Afvoerbak	- Alternatieve installatie
Boîte de d'évacuation	- Installation alternative




17

Data, 3 Bar (Max. 10 Bar):

		l/min.	Gal/min.
T1		10	2.6
090D/E	BK 5, 7, 10, 12:	20	5.3
	BK 6, 8, 11, 13:	25	6.6
	BK 15, 16:	25	6.6
A24	BK 1, 3:	15	3.9
	BK 2, 4:	19	5.0
	BK 14:	22	5.8

Max. 65°C, 150°F



NR7:	VR2A, VR23, VR677
NR10:	VR20, VR22, VR273, VR294, VR295
VR090D/C:	VR623, VR624C, 4xVR631, VR1902
VR277K:	VR22, VR269, VR277
VR297:	VR20, VR22, VR269, VR273, VR277, VR294, VR295, VR296
VR691K:	VR23, VR691
VR692K:	VR23, VR692

vola
Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com

VOLA BK11/13

Date
Mar. 11

Rev.
1

Sheet
SB 75